

Repères et fonctions des relais.

Rep.	Fonction
E1	Feux de croisement (avec contacts d'échange)
E2	Feux de route, avec contact normalement ouvert
E3	Exclusion utilisateur lors du démarrage, avec contact normalement ouvert
E4	Antibrouillard (avec contacts d'échange)
E5	Filtre du gazole réchauffé
E6	Commande centrale d'urgence
E7	Feux diurnes + antibrouillard
E8	Avertisseurs sonores, avec contact normalement ouvert
E9	Intermittence essuie-glace
E10	Appels de phare, avec contact normalement ouvert
E11	Diode com. centrale de secours (avec feux diurnes)
E12	Disponible
E13	Avarie au système des freins (avec contact en échange)
E14A	Commande centrale de secours (avec feux diurnes)
E14B	Commande centrale de secours (avec feux diurnes)
E15	Clignoteur électronique de signalisation direction-détresse charge simple

Repères calibres et fonctions des fusibles.

Rep.	Cal.	Fonction
1	5A	Feux de position AV gauche - Feu de plaque gauche - Feu de position AR gauche et AV droit
2	5A	Feu de position AV droit - Feu de plaque droite - Feu de position AR gauche - Feu de gabarit AR droit et AV gauche
3	7,5A	Feu de croisement gauche
4	7,5A	Feu de croisement droit
5	7,5 A	Feu de route gauche
6	7,5A	Feu de route droit
7	3A	Tachymètre ou tachygraphe électronique
8	3A	Avaries freins - Instruments - Témoins
9	10A	Feux de brouillard AV
10	3A	Feu de brouillard AR
11	5A	Éclairage intérieur bus
12	7,5A	Disponible
13	10A	Feux de détresse
14	5A	Feux de direction tracteur
15	3A	Arrêt moteur
16	7,5A	Feu de recul - Feux de stop
17	10A	Avertisseurs sonores
18	7,5A	Éclairage intérieur - Allume-cigares
19	15A	Disponible
20	10A	Essuie-glace - Pompe lave-glace
21	15A	Réchauffeur électrique
22	7,5A	Éclairage interrup. à touche - Appels de phares
23	10A	Lève-glace électrique
24	10A	Poussoir de commande de détresse

Nomenclature des composants

Repère	Fonction
3000	Projecteur à faisceau de croisement et de longue portée
8000	Boîte de vitesses ZF
12000	Moteur électro-réchauffeur et dégivrage pare-brise
19010	Bougie de préchauffage
20000	Batterie démarrage
22001	Avertisseur sonore
25306	Relais de commande réchauffeur électrique et dégivrage pare-brise
28002	Électroaimant arrêt moteur
30001	Projecteur de croisement et de route avec feu de position
30011	Projecteur antibrouillard
30100	Actuateur correcteur de inclinaison projecteur
32002	Feu AV de direction
34000	Feu AR multifonction
35000	Feu d'éclairage plaque
39014	Plafonnier d'éclairage marchepied porte AV
39016	Plafonnier d'éclairage marchepied porte AR
39020	Lampe éclairage cendrier
39021	Lampe éclairage instruments
39022	Plafonnier d'éclairage intérieur cabine avec spot orientable
40002	Tachymètre électronique avec montre
42102	Contacteur de frein à main serré
42250	Contacteur de pression air insuffisante B.V.
42351	Contacteur de filtre à air colmaté
44001	Jauge de niveau combustible avec voyant incorporé
44031	Émetteur jauge de niveau combustible avec voyant réserve
44032	Commande indicateur niveau huile moteur
44033	Commande indicateur niveau insuffisant du liquide des freins
44035	Commande indicateur niveau insuffisant liquide de lave-glace
44036	Commande indicateur niveau insuffisant eau radiateur
44037	Commande indicateur niveau insuffisant du liquide de la direction hydraulique
47011	Thermomètre de température eau moteur avec voyant incorporé
47030	Émetteur pour thermomètre température eau moteur
47100	Contacteur de température élevée eau moteur
47014	Contacteur d'enclenchement poulie électromagnétique de refroidissement moteur
47105	Contacteur d'enclenchement système de préchauffage
47106	Contacteur d'enclenchement chauffage gazole
47109	Interrupteur d'activation variateur d'avance (KSB)
48001	Gyromètre électronique
48030	Émetteur pour gyromètre électronique
52005	Interrupteur avec voyant incorporé pour rétroviseurs thermiques
52006	Interrupteur feu antibrouillard AR
52021	Interrupteur éclairage intérieur
52304	Commutateur feux antibrouillard et consentement allumage antibrouillard AR
52307	Commutateur pour éclairage extérieur
52312	Commutateur commande correcteur de inclinaison projecteurs
52502	Commutateur à clé pour services avec démarrage
52600	Interrupteur général de courant
53000	Interrupteur essai lampes des voyants de signalisation
53302	Commutateur de lève-glace porte côté passager
53501	Contacteur de signalisation arrêt
53503	Contacteur de signalisation feux de recul
54033	Commutateur à 6 fonctions
58000	Voyant de éclairage général allumé
58001	Voyant de antibrouillard AR allumé
58002	Voyant de feux de route allumés
58052	Voyant de avarie au système de freinage
58053	Voyant de frein à main serré
58100	Voyant de signalisation absence de charge batteries
58101	Voyant de signalisation préchauffage
58103	Voyant de signalisation filtre à air colmaté
58104	Voyant de signalisation asse pression huile moteur
58106	Voyant de signalisation bas niveau de l'eau du radiateur
58200	Voyant de signalisation feux de direction véhicule moteur
58420	Voyant de signalisation présence eau dans le filtre à combustible
58428	Voyant de signalisation bas niveau du liquide de la direction assistée
61005	Boîtier porte 1 diode
61101	Résistance pour chauffage gazole
61103	Résistance variable pour commande variateur d'avance (KSB)
61109	Résistance pour auto-excitation alternateur
61203	Rhéostat éclairage instruments
64000	Électropompe pour lave-glace
65000	Groupe essuie-glace
68000	Appareil radio-récepteur
68001	Haut-parleur
70058	Porte-fusible 1 voie 20 A
70060	Porte-fusible 1 voie 40 A
78000	E.V. branchement avec atmosphère depuis le réservoir combustible pour thermo-démarrateurs
85000	Allume-cigares
85022	Joint électromagnétique de refroidissement moteur
86002	Capteurs circuit de signalisation usure des garnitures AV
86003	Capteurs circuit de signalisation usure des garnitures AR
86011	Unité électronique commande-pré-post-chauffage
86013	Capteur de signalisation présence d'eau dans le filtre combustible