

1

Interroger les codes défauts

Défaut H1 Service ou autres codes défauts:



Sélectionner dans les paramètres pour lire les codes défaut, avec la molette.

Appuyer au centre de la molette et



apparaît



Mo 001

Appuyer sur



pendant 3 s et



apparaît
workshop

Tourner la molette jusqu'à (erreur memory)



apparaît. Appuyer en centre de la molette
workshop
<error memory>



[H1 (air)] apparaît
Error memory
H1 air

2

Appuyer au centre de la molette (Read)



apparaît

Error memory
Read

Appuyer au centre de la molette les codes défauts apparaissent



. Si plusieurs codes
Error memory
<0000...>

Pour revenir en arrière appuyer sur



Tourner la molette (Delete)



Error memory
Delete

Appuyer au centre de la molette pour effacer et ensuite la commande revient



workshop
Error memory

Appuyer sur



jusqu'à revenir sur



Mo 0001

Tourner la molette pour revenir sur  et remettre le chauffage en fonctionnement