

- 1121 - Sans affectation
- 1621 - Masse
- 1622 - Masse isolée
- 2111 - Batterie(s) d'accumulateurs
- 2113 - Prise de courant Remorque 7 broches type 24 N
- 2114 - Prise de courant Remorque 7 broches type 24 P
- 2115 - Prise de courant Remorque 7 broches type 24 S
- 2122 - Alimentation + 24 Volts remorque
- 2124 - Prise(s) remorque
- 2165 - Interrupteur général
- 2171 - Interrupteur général TMD-ADR*
- 2211 - Démarreur
- 2213 - Relais sécurité démarrage*
- 2261 - Commande antivol et démarrage
- 2311 - Alternateur*
- 2312 - Alternateur à régulateur incorporé
- 2313 - Régulateur de tension*
- 2314 - Témoin charge batterie
- 2401 - Temporisateur de préchauffage
- 2411 - Résistances de préchauffage
- 2414 - Relais de préchauffage
- 2418 - Témoin préchauffage
- 2422 - Relais réchauffeur gazole
- 2425 - Résistances réchauffeur gazole TI*
- 2461 - Commande préchauffage moteur
- 2465 - Commande réchauffeur gazole*
- 3101 - Centrale clignotante
- 3111 - Bruiteur feux clignotants
- 3117 - Témoin clignotant porteur ou tracteur
- 3118 - Témoin clignotant remorque
- 3119 - Témoin signal de détresse
- 3161 - Commande signal de détresse
- 3211 - Feu clignotant avant droit
- 3212 - Feu clignotant avant gauche
- 3215 - Feu clignotant latéral avant gauche
- 3216 - Feu clignotant latéral avant droit
- 3311 - Feu clignotant arrière droit
- 3312 - Feu clignotant arrière gauche
- 3313 - Feux clignotants remorque droit
- 3314 - Feux clignotants remorque gauche
- 3561 - Commande feu(x) de brouillard
- 3611 - Feu de gabarit avant droit
- 3612 - Feu de gabarit avant gauche
- 3613 - Feu de position avant droit
- 3614 - Feu de position avant gauche
- 3619 - Relais feux isolés
- 3725 - Feu de position arrière-droit
- 3726 - Feu de position arrière-gauche
- 3727 - Feux de remorque droit
- 3728 - Feux de remorque gauche
- 4078 - Contact de porte gauche
- 4079 - Contact de porte droit
- 4111 - Allume-cigares*
- 4201 - Abaisseur de tension (autoradio)
- 4202 - Autoradio
- 4421 - Aérotherme(s)
- 4461 - Aquastat de régulation chauffage autonome
- 4662 - Commande plafonnier conducteur
- 5111 - Boîtier relais ralentisseur électrique*
- 5112 - Ralentisseur électrique*
- 5163 - Commande ralentisseur électrique*
- 5201 - Calculateur pour limiteur de vitesse
- 5212 - Actionneur (pour limiteur de vitesse)
- 5311 - Moteur essuie-vitre
- 5314 - Pompe lave-vitre
- 5363 - Commande essuie-vitre - lave-vitre
- 5511 - Eclairage des vannes
- 6111 - Projecteur croisement droit
- 6112 - Projecteur croisement gauche
- 6113 - Projecteur route droit
- 6114 - Projecteur route gauche
- 6117 - Projecteur(s) longue portée droit*
- 6118 - Projecteur(s) longue portée gauche*
- 6123 - Témoin projecteurs de route
- 6126 - Projecteurs de route
- 6161 - Commutateur éclairage, indicateur de direction, avertisseur
- 6163 - Interrupteur général d'éclairage
- 6211 - Projecteur antibrouillard gauche*
- 6212 - Projecteur antibrouillard droit*
- 6214 - Relais projecteurs antibrouillard*
- 6215 - Relais projecteurs longue portée*
- 6216 - Témoin projecteurs longue portée*
- 6261 - Commande projecteurs longue portée
- 6262 - Commande projecteurs anti-brouillard*
- 6311 - Feu(x) de recul
- 6515 - Eclairage compteur kilométrique*
- 6516 - Eclairage allume-cigares
- 6517 - Eclairage récepteur gazole
- 6518 - Eclairage récepteur température eau
- 6519 - Eclairage récepteur pression air
- 6522 - Eclairage contrôlographe
- 6523 - Eclairage compte-tours
- 6525 - Eclairage récepteur pression d'huile*

Schéma électrique des châssis Renault VI "S 100

