



#	Référence	Désignation/information suppl.
5	A4602800803	<b>CARTER</b>  Remplacé par : A 460 280 14 03 • +001 N 007603 018100 • +001 N 007604 018101
5	A4602801403	<b>CARTER</b> BOITE DE TRANSFERT
11	N000007010102	<b>GOUPILLE CYLINDRIQUE</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
14	A3529970032	<b>BOUCHON FILETE</b> REPLISSAGE D'HUILE
15	A4602820362	<b>RONDELLE DE PRESSION</b> ARBRE PRIMAIRE AV
17	A4602810314	<b>COUVERCLE</b> ARBRE DE COMMANDE
20	A0089974747	<b>BAGUE ETANCHEITE</b>  Remplacé par : A 020 997 56 47
20	A0209975647	<b>BAGUE ETANCHEITE</b> A L'INTERIEUR

23	A0089974647	<b>BAGUE ETANCHEITE</b>  Remplacé par : A 020 997 57 47
23	A0209975747	<b>BAGUE ETANCHEITE</b> A L'EXTERIEUR
26	A4602810580	<b>JOINT</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
29	N000933006127	<b>VIS</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
32	N000137006204	<b>RONDELLE ELASTIQUE</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
33	A4609930026	<b>RESSORT BELLEVILLE</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AV
34	A4602830153	<b>TUBE ENTRETOISE</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AV
35	A4602810414	<b>COUVERCLE</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AV
38	A0089974747	<b>BAGUE ETANCHEITE</b>  Remplacé par : A 020 997 56 47
38	A0209975647	<b>BAGUE ETANCHEITE</b> A L'INTERIEUR
41	A0089974647	<b>BAGUE ETANCHEITE</b>  Remplacé par : A 020 997 57 47
41	A0209975747	<b>BAGUE ETANCHEITE</b> A L'EXTERIEUR
44	A4602810480	<b>JOINT</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
50	N000912006040	<b>VIS</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
53	N000137006204	<b>RONDELLE ELASTIQUE</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
54	A4602800044	<b>BRIDE ACCOUPLEMENT</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AV 100 MM
58	A4602820372	<b>ECROU</b> BRIDE D'ACCOUPLEMENT SUR ARBRE DE COMMANDE
60	A4602811113	<b>COUVERCLE</b>
62	A4602810280	<b>JOINT</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
65	N000933008160	<b>VIS</b>  Remplacé par : N 304017 008040
65	N304017008040	<b>VIS</b>  Remplacé par : N 910105 008010
65	N910105008010	<b>VIS</b>  Remplacé par : N 910143 008005
65	N910143008005	<b>VIS</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT M 8X40
65	N000931008248	<b>VIS</b>  Remplacé par : N 304017 008053
65	N304017008053	<b>VIS</b>
68	A4609905105	<b>GOUJON</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
74	N006796008100	<b>RONDELLE CALAGE</b>
77	N000125008418	<b>RONDELLE</b>  Remplacé par : N 000125 008443
77	N000125008443	<b>RONDELLE</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
80	N000439008211	<b>ECROU</b>  Remplacé par : N 304035 008001
80	N304035008001	<b>ECROU</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT

83	A4602890057	<b>CARTER</b> SOUPAPE
86	A4609935001	<b>RESSORT</b> SOUPAPE SUR COUVERCLE DU CARTER DE BOITE DE VITESSES
89	N005401308000	<b>BILLE</b> SOUPAPE SUR COUVERCLE DU CARTER DE BOITE DE VITESSES
92	A4602821552	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 0.10 MM
92	A4602821852	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 0.50 MM
-----	A4602800007	<b>POMPE A HUILE</b>  Remplacé par : A 460 280 01 07
95	A4602800107	<b>POMPE A HUILE</b> COUVERCLE AR DU CARTER DE BOITE DE VITESSES
98	A4602810017	<b>COUVERCLE</b> REPARTITION D'HUILE
101	A4602810004	<b>BRIDE INTERMEDIAIRE</b> REPARTITION D'HUILE
104	A4602810780	<b>JOINT</b> BRIDE INTERMEDIAIRE SUR CARTER
107	N000084003122	<b>VIS</b> BRIDE INTERMEDIAIRE SUR CARTER M 3 X 22
110	N000933006121	<b>VIS</b>  Remplacé par : N 304017 006020
110	N304017006020	<b>VIS</b> BRIDE INTERMEDIAIRE SUR CARTER M 6 X 20
113	N000137006204	<b>RONDELLE ELASTIQUE</b> BRIDE INTERMEDIAIRE SUR CARTER
114	A4602820362	<b>RONDELLE DE PRESSION</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AR
116	A0089974747	<b>BAGUE ETANCHEITE</b>  Remplacé par : A 020 997 56 47
116	A0209975647	<b>BAGUE ETANCHEITE</b> A L'INTERIEUR
117	A0089974647	<b>BAGUE ETANCHEITE</b>  Remplacé par : A 020 997 57 47
117	A0209975747	<b>BAGUE ETANCHEITE</b> A L'EXTERIEUR
119	A4602810180	<b>JOINT</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
122	N000931008155	<b>VIS</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT M 8 X 150
125	N000933008160	<b>VIS</b>  Remplacé par : N 304017 008040
125	N304017008040	<b>VIS</b>  Remplacé par : N 910105 008010
125	N910105008010	<b>VIS</b>  Remplacé par : N 910143 008005
125	N910143008005	<b>VIS</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT M 8 X 40
128	N006796008100	<b>RONDELLE CALAGE</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
131	N304032008006	<b>ECROU</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE TRANSFERT
134	A4602810064	<b>RECOUVREMENT</b> CARTER DE BOITE DE VITESSES
137	N914125006306	<b>VIS</b>  Remplacé par : N 910106 006006
137	N910106006006	<b>VIS A TETE HEXAGONALE</b>  Remplacé par : N 000000 002270
137	N000000002270	<b>VIS</b> RECOUVREMENT SUR CARTER DE BOITE DE VITESSES

137	A4609905101	<b>VIS</b> RECOUVREMENT SUR CARTER DE BOITE DE VITESSES
140	A4602810069	<b>GUIDE</b> COUVERCLE SUR CARTER DE BOITE DE VITESSES
143	N914125006306	<b>VIS</b>  Remplacé par : N 910106 006006
143	N910106006006	<b>VIS A TETE HEXAGONALE</b>  Remplacé par : N 000000 002270
143	N000000002270	<b>VIS</b> GUIDE
146	A4602800044	<b>BRIDE ACCOUPLEMENT</b> ARBRE PRIMAIRE,A L'AVANT ET A L'ARRIERE 100 MM
158	A4609905201	<b>VIS</b> AMORTISSEUR DE VIBRATIONS
-----	A4602820172	<b>ECROU</b>  Remplacé par : A 460 282 03 72
161	A4602820372	<b>ECROU</b> BRIDE D'ACCOUPLEMENT SUR ARBRE DE COMMANDE
182	A4602800078	<b>CANALISATION</b>  Remplacé par : N 915052 006012
182	N915052006022	<b>RACCORD ORIENTABLE</b>
185	N915036006101	<b>VIS CREUSE</b>
188	N007603010112	<b>BAGUE ETANCHEITE</b>
191	A0009973432	<b>BOUCHON FILETE</b> VIDANGE D'HUILE  ♦ En option avec : A 000 997 26 32
191	A0009972632	<b>BOUCHON FILETE</b> VIDANGE D'HUILE  ♦ En option avec : A 000 997 34 32