



Mercedes-Benz /



#	Référence	Désignation/information suppl.
5	A4602801821	ARBRE PRIMAIRE
8	A4602820053	TUBE ENTRETOISE
14	A0099816410	ROULEMENT AIGUILLES ARBRE PRIMAIRE AV
17	A4602830353	TUBE ENTRETOISE ARBRE PRIMAIRE AV
20	N000625006407	ROULEMENT RAINURE BILLES ARBRE PRIMAIRE AV
26	A0002820023	CRABOT COMMANDE  Remplacé par : A 000 282 01 23
26	A0002820123	CRABOT COMMANDE ARBRE PRIMAIRE AR
29	A0002820134	BAGUE SYNCHRO ARBRE PRIMAIRE AR
32	A0019814785	BILLE CORPS DE SYNCHRO
-----	A0002820035	SYNCHRONISEUR  Remplacé par : A 000 282 01 35

-----	A0002820135	<b>SYNCHRONISEUR</b>  Remplacé par : A 000 282 02 35
35	A0002820235	<b>SYNCHRONISEUR</b> ARBRE PRIMAIRE AR
38	A0049937401	<b>RESSORT</b> CORPS DE SYNCHRO
41	A0009911520	<b>PIVOT ROTULE</b> CORPS DE SYNCHRO
44	A0002820038	<b>DOUILLE DE SYNCHRO</b> CORPS DE SYNCHRO
47	A0002820034	<b>BAGUE SYNCHRO</b>  Remplacé par : A 000 282 03 34
47	A0002820334	<b>BAGUE SYNCHRO</b> ARBRE PRIMAIRE AR
50	A4609940141	<b>ARRETOIR</b> SELON BESOIN 2.55 MM
50	A4609940441	<b>ARRETOIR</b> SELON BESOIN 2.70 MM
53	A0019812712	<b>CAGE ROULEAUX</b>  Remplacé par : A 002 981 18 12
53	A0029811812	<b>CAGE ROULEAUX</b> ARBRE PRIMAIRE AR
56	A4602800741	<b>PIGNON</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AR
-----	A4602820153	<b>TUBE ENTRETOISE</b>  Remplacé par : A 460 282 06 53
59	A4602820653	<b>TUBE ENTRETOISE</b> (GICLEUR)
-----	A0002820237	<b>CONE SYNCHRO</b>
65	A4609915067	<b>CLAVETTE WOODRUFF</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AR
68	A4602820163	<b>RONDELLE DE PRESSION</b> PORTEE D'ARBRE PRIMAIRE
71	N000720032008	<b>ROULEMT.ROULEAUX CONIQUES</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AR
74	A4602820052	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 2.50 MM
74	A4602820252	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 2.60 MM
74	A4602820452	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 2.70 MM
74	A4602820652	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 2.80 MM
74	A4602820952	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 2.90 MM
74	A4602821152	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 3.00 MM
74	A4602821352	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 3.10 MM
86	N000472055000	<b>CIRCLIP</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AR
89	N000720030206	<b>ROULEMT.ROULEAUX CONIQUES</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AR
116	A4602800641	<b>PIGNON</b> (ARBRE PRIMAIRE AVEC PIGNON DE SORTIE) ESSIEU AV
119	A4602840019	<b>ENTRAINEUR</b> PRISE DE COMPTEUR
119	A4602840119	<b>ENTRAINEUR</b>  Remplacé par : A 460 284 02 19
119	A4602840219	<b>ENTRAINEUR</b> PRISE DE COMPTEUR
119	A4602840219	<b>ENTRAINEUR</b>
122	A4602831552	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AV

125	A4609810005	<b>ROULEMT.ROULEAUX CONIQUES</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AV  ♦ En option avec : A 460 981 01 05
125	A4609810105	<b>ROULEMT.ROULEAUX CONIQUES</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AV  ♦ En option avec : A 460 981 00 05
149	A4602840152	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AV
149	A4602830062	<b>RONDELLE DE PRESSION</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AV
152	A0079817510	<b>ROULEMENT AIGUILLES</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AV
155	A4602830024	<b>ASSISE</b>  Remplacé par : A 460 283 01 24
155	A4602830124	<b>MANCHON COMMANDE</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AV
158	A4602832652	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 2.95 MM
158	A4602831852	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 3.05 MM
158	A4602832052	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 3.15 MM
158	A4602832252	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 3.25 MM
158	A4602832752	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 3.35 MM
158	A4602832952	<b>RONDELLE ENTRETOISE</b> SELON BESOIN 3.45 MM
161	N000471032003	<b>CIRCLIP</b> ARBRE PRIMAIRE AR
161	N005412900019	<b>ROULEMT.ROULEAUX CYLINDR.</b>  Remplacé par : A 004 981 27 01
164	A0049812701	<b>ROULEMT.ROULEAUX CYLINDR.</b> ARBRE PRIMAIRE DU PONT AV