

	Couples de serrage: Utilitaires légers: Train AV	24.10.16
--	---	-----------------

TYPE tous

	Arbre primaire	TYPE 903, 904, 906 ...	BA33.30-N-1000-07A
	Berceau d'essieu avant	TYPE 690, 901, 902, 903, 904, 905, 909 ...	BA33.10-N-1000-01B
	Berceau d'essieu avant	TYPE 900, 906	
	Différentiel avant	TYPE 903, 904, 906 ...	BA33.30-N-1000-03A
	Essieu AV - Entraînement	TYPE 903, 904, 906, 909 ...	BA33.30-N-1000-01D
	Guidage de roue, moyeu	ESSIEU AVANT 730, 732 ...	BA33.20-N-1000-01A
	Guidage de roue, moyeu	TYPE 903, 904 ...	BA33.20-N-1000-01F
	Guidage de roue, moyeu	TYPE 900, 906	

	Valeurs de contrôle et de réglage: Utilitaires légers: Train AV	24.10.16
--	--	-----------------

TYPE tous

	Couronne et différentiel	TYPE 903, 904, 909 ...	BE33.30-N-1000-01C
	Pignon d'attaque	TYPE 903, 904 ...	BE33.30-N-1000-02C
	Relais de transmission	TYPE 903, 904, 909 ...	BE33.30-N-1000-03B
	Valeurs de contrôle - Guidage de roue, moyeu	ESSIEU AVANT 730, 732 ...	
	Valeurs de contrôle - Guidage de roue, moyeu	TYPE 903, 904, 909 ...	BE33.20-N-1000-01C