




P24-17

a


P 24

HYDROVAC

POSITION REPOS



POSITION FREINAGE



-  Dépression
-  Pression atmosphérique
-  Pression d'équilibre
-  Basse pression hydraulique
-  Haute pression hydraulique
-  Pression résiduelle

Réparation : Aucune pièce n'est fournie en pièce de rechange.

À l'intérieur de la « salière », on trouve un petit clapet en caoutchouc noir (voir les flèches) qui est responsable de la mise à l'air libre et donc du blocage des freins. C'est fréquent sur les TP3, Il en reste à vendre chez Alain Brinki : https://www.brinksaviem.com/index.php?id_product=328&controller=product