

Protocole d'entrée, test rapide

Série/Type	Sprinter.	Id. atelier	[Werkstattdata]
VIN	9036621R699166	Direction	LEFT
Kilométrage/mileage total	54064 km	Version	7.3.2/05/2013 (2013-04-18)
Tension de la batterie	13.39 V		

CR Common Rail				- F -
Numéro MB	Version HW	Version SW	Version diagnostic	Broche
6121537179	14.2000	38.2003	0/131	14
Code	Texte			Etat
P1403-001	Valve de recyclage des gaz d'échappement - Le variateur signale un défaut.			Actuel et en mémoire
P1403-008	Valve de recyclage des gaz d'échappement - Câble a -//-.			Actuel et en mémoire
P1403-032	Recyclage des gaz - Le taux de recyclage des gaz d'échappement est trop bas.			Actuel et en mémoire
P1470-016	Régulation de la pression de suralimentation - La pression de suralimentation est trop basse.			MEMORISE
P1482-001	Etage de sortie préchauffage - Défaut de communication			MEMORISE
P1630-016	Verrou d'immobilisation - Le calculateur Verrou d'immobilisation WSP ne répond pas.			MEMORISE
P0105-001	Capteur de pression de charge - La tension de signal est trop basse.			MEMORISE

KI Combiné d'instruments				i
Numéro MB	Version HW	Version SW	Version diagnostic	Broche
0014468521	00.2012	00.2007	7/07	12
Événement	Texte			Etat
B1040-000	La communication CAN avec le calculateur moteur est défectueuse.			Événement MÉMORISÉ

Verrou d'immobilisation WSP				- ✓ -
Numéro MB	Version HW	Version SW	Version diagnostic	Broche
0335456032	26.2002	24.2002	0/03	4

Système antiblocage ABS				- f -
Numéro MB	Version HW	Version SW	Version diagnostic	Broche
0004465689	42.2001	40.2001	0/08	13
Code	Texte			Etat
C1010	Tension de la batterie			MEMORISE

ABW airbag avec windowbag				- f -
Numéro MB	Version HW	Version SW	Version diagnostic	Broche
0028203826	11.2000	29.2000	2/02	8
Code	Texte			Etat
B1000-000	Le calculateur est défectueux.			MEMORISE
B1000-000	Le calculateur est défectueux.			MEMORISE
B1310-007	Capteur Airbag de fenêtre gauche Le câble présente Faux contact ou -//-.			MEMORISE
B1310-008	Le capteur Airbag de fenêtre gauche ou le calculateur est erroné.			MEMORISE

ARS Système de transmission intégrale				- ✓ -
---------------------------------------	--	--	--	-------